


Infinite possibilities

DIOI



WEAVE



HYPNOTIC



MIRAGE



INTRICATE



Infinite possibilities

EN - DIGI porcelain collection offers infinite design possibilities. The series of this eclectic collection create harmonious yet diverse gastronomic stages that allow chefs to express individuality and creativity.

FR - La collection de porcelaine DIGI offre des possibilités de design infinies. Les séries de cette collection éclectique créent des scènes gastronomiques harmonieuses mais variées qui permettent aux chefs d'exprimer leur individualité et leur créativité.

DE - Die DIGI-Porzellankollektion bietet unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Serien dieser vielseitigen Kollektion schaffen harmonische und zugleich vielfältige gastronomische Bühnen, die es Köchen ermöglichen, ihre Individualität und Kreativität zum Ausdruck zu bringen.

ES - La colección de porcelana DIGI ofrece infinitas posibilidades de diseño. Las series de esta colección ecléctica crean escenarios gastronómicos armoniosos pero diversos que permiten a los chefs expresar individualidad y creatividad.

IT - La collezione di porcellane DIGI offre infinite possibilità di design. Le serie di questa collezione eclettica creano palcoscenici gastronomici diversi e nello stesso tempo armoniosi.

 DIGI



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates / Teller flach coup / Platos llanos coupe / Piatti piani senza falda



NNPR31
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



NNPR29
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



NNPR27
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



NNPR24
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



NNPR21
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



NNPR15
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses / Teller tief coup / Platos hondos coupe / Piatti fondi senza falda



NNDC26
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



NNDC23
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



ROUND BOWL

Bol rond / Schale rund / Bol redondo / Coppetta rotonda



NNRB16
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses / Untere für Tassen / Platinos para tazas / Piattini per tazze



CLSA02
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



CLSA13
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse / Taza de café / Tazza da caffè



116CU23
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



116CU08
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



5 YEARS
 ANTI-CHIP
 GUARANTEE



EN - Each series includes 13 pieces, combining different textures, colours, and decorative patterns to create a visually engaging and personalized dining experience.

FR - Chaque série comprend 13 pièces, combinant différentes textures, couleurs et motifs décoratifs pour créer une expérience culinaire visuellement engageante et personnalisée.

DE - Jede Serie umfasst 13 Porzellanteile, die verschiedene Texturen, Farben und dekorative Muster kombinieren, um ein visuell ansprechendes und individuelles Esserlebnis zu schaffen.

ES - Cada serie incluye 13 piezas, combinando diferentes texturas, colores y patrones decorativos para crear una experiencia gastronómica visualmente atractiva y personalizada.

IT - Ogni serie comprende 13 pezzi, combinando diverse texture, colori e motivi decorativi per creare un'esperienza culinaria visivamente accattivante e personalizzata.

STOCK AVAILABILITY

	UAE	EU	USA
	✓	✓	
		✓	✓

EN - Please refer to the table for local stock availability

FR - Merci de consulter le tableau pour vérifier la disponibilité locale du stock

DE - Werfen Sie einen Blick auf die abgebildete Tabelle, um zu sehen, ob und wo der Artikel verfügbar ist

ES - Consulte la tabla para comprobar la disponibilidad de existencias locales

IT - Grazie per consultare la tabella per verificare la disponibilità di scorte locali

DIQI


HYPNOTIC
09



MIRAGE
17



INTERLOCK
25



ABSTRACT
33




DUNE
41




INTRICATE
13




WEAVE
21



ISLAND
29



AUTUMN
37




FOREST
49



MOSAIC
57




RAYZ
65




SCOPE
73



FOCUS
45




MARINA
53



PINNATE
61



SAHARA
69



TRIGON
77





HYPNOTIC

Inspire
and
mesmerize


FR - Inspirer et fasciner

DE - Begeistern und inspirieren

ES - Inspira y fascina

IT - Ispirare e affascinare


HYPNOTIC




DGNNPR31HP
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"




DGNNPR29HP
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



DGNNPR27HP
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24HP
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21HP
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15HP
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23HP

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26HP

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU230C18

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **CLSA02HP**



116CU080C18

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **CLSA13HP**

SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02HP

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU230C18**



DGCLSA13HP

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU080C18**



	UAE	EU	USA
Hypnotic	✓	✓	



INTRICATE

Detail that
make all the
difference


FR - Le détail qui fait toute la différence

DE - Details, die den Unterschied ausmachen

ES - Detalles que marcan la diferencia

IT - Il dettaglio che fa la differenza

INTRICATE



DGNNPR31IC
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29IC
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



DGNNPR27IC
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda



DGNNPR21IC
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR24IC
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR15IC
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23IC
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26IC
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU23OC145
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **CLSA02IC**



116CU08OC145
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **CLSA13IC**

SAUCERS FOR CUPS

Saucoups pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02IC
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU23OC145**



DGCLSA13IC
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU08OC145**



ROUND BOWL

Bol rond
 Schale rund
 Bol redondo
 Coppetta rotonda

DGNNRB16IC
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



Intricate	UAE	EU	USA
	✓	✓	✓



MIRAGE

Discover
new horizons

FR - Découvrir de nouveaux horizons

DE - Neue Möglichkeiten entdecken


ES - Descubra nuevos horizontes

IT - Scoprire nuovi orizzonti

MIRAGE



DGNNPR31MI
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29MI
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



DGNNPR27MI
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda



DGNNPR24MI
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21MI
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15MI
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



MIRAGE

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23MI
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



NNDC26MI
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU23OC154
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **CLSA02MI**



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Plattillos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02MI
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU23OC154**



DGCLSA13MI
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU08OC154**

ROUND BOWL

Bol rond
 Schale rund
 Bol redondo
 Coppetta rotonda

DGNNRB16MI

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



ESPRESSO CUP

Tasse à espresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU08OC154
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **CLSA13MI**



	UAE	EU	USA
Mirage	✓	✓	



WEAVE

Create
connecting
moments

FR - Créer des moments de connexion

DE - Momente der Nähe schaffen

ES - Cree momentos de unión

IT - Creare momenti di connessione

WEAVE



DGNNPR31WV
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29WV
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



DGNNPR27WV
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24WV
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21WV
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15WV
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



UAE EU USA

Weave



WEAVE

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23WV
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDP26WV
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU230C153
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **CLSA02WV**



ESPRESSO CUP

Tasse à espresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU080C153
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **CLSA13WV**

SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02WV
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU230C153**



DGCLSA13WV
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU080C153**





INTERLOCK

Create
the bond
between
ingredients


FR - Créer le lien entre les ingrédients

DE - Zutaten harmonisch verbinden


ES - Cree el vínculo entre ingredientes

IT - Creare legame tra gli ingredienti


INTERLOCK





DGNNPR31IL
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"




DGNNPR29IL
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"




DGNNPR27IL
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR21IL
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR24IL
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR15IL
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23IL

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26IL

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU23OC145

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **CLSA02IL**



ESPRESSO CUP

Tasse à expresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU08OC145

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **CLSA13IL**

SAUCERS FOR CUPS



Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02IL

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU23OC145**



DGCLSA13IL

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU23OC145**



	UAE	EU	USA
Interlock	✓		✓



ISLAND

E d e n
f o r u n i q u e
c r e a t i o n

FR - Eden pour des créations uniques

DE - Paradies für einzigartige Kreationen


ES - Edén para la creación única

IT - Eden per creazioni uniche

ISLAND




DGNNPR31ID
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"




DGNNPR29ID
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



DGNNPR27ID
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24ID
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21ID
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15ID
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES


Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23ID

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26ID

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU23OC145

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **CLSA02ID**



116CU08OC145

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **CLSA13ID**

SAUCERS FOR CUPS



Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02ID

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU23OC145**



DGCLSA13ID

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU08OC145**



Island

UAE EU USA





ABSTRACT

Your
canvas for
imagination

FR - Une toile pour votre imagination

DE - Ihre Bühne für Kreativität

ES - Su lienzo para la imaginación

IT - Una tela per l'immaginazione

ABSTRACT



DGNNPR31AB
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"
 6



DGNNPR29AB
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
 12



DGNNPR27AB
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"
 12



DGNNPR24AB
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR21AB
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR15AB
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"
 24



Abstract

UAE

EU

USA



ABSTRACT

DEEP COUPE PLATES
 Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23AB
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



COFFEE CUP
 Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU23OC150
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

12 Compatible with **CLSA02AB**



SAUCERS FOR CUPS
 Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02AB
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"

12 Compatible with **116CU23OC150**



ROUND BOWL
 Bol rond
 Schale rund
 Bol redondo
 Coppetta rotonda

DGNNRB16AB
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz

12



DGNND26AB
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz

12

ESPRESSO CUP
 Tasse à espresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU08OC150
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz

12 Compatible with **CLSA13AB**



DGCLSA13AB
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"

12 Compatible with **116CU08OC150**






AUTUMN


Beauty of change

- FR** - La beauté du changement
- DE** - Die Anmut der Veränderung
- ES** - La belleza del cambio
- IT** - La bellezza del cambiamento


AUTUMN



DGNNPR31AT
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"




DGNNPR29AT
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"




DGNNPR27AT
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24AT
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21AT
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15AT
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"




DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23AT

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26AT

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU230C146

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **CLSA02AT**



SAUCERS FOR CUPS



Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02AT

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU230C146**



DGCLSA13AT

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU080C146**



Compatible with **CLSA13AT**

ESPRESSO CUP

Tasse à espresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU080C146

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



ROUND BOWL

Bol rond
 Schale rund
 Bol redondo
 Coppetta rotonda

DGNNRB16AT

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz



	UAE	EU	USA
Autumn	✓		



DUNES

Touch
of serenity

FR - Touche de sérénité

DE - Eine Brise Gelassenheit

ES - Toque de serenidad

IT - Un tocco di serenità

DUNES



DGNNPR31DN
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29DN
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/8"



DGNNPR27DN
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR21DN
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR24DN
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR15DN
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



	UAE	EU	USA
Dunes	✓		

DUNES

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23DN
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDP26DN
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU230C144
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **CLSA02DN**



116CU080C144
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **CLSA13DN**

SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02DN
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU230C144**




DGCLSA13DN
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU080C144**





FOCUS

All eyes
on your
creation

FR - Tous les regards sur votre création

DE - Aufmerksamkeit für Ihr Werk


ES - Todos los ojos puestos en su creación

IT - Occhi puntati sulla vostra creazione

FOCUS



DGNNPR31FC
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"
 6



DGNNPR29FC
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
 12



DGNNPR27FC
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"
 12



DGNNPR24FC
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR21FC
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR15FC
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"
 24

FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23FC
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
 12



DGNNDC26FC
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
 12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU23OC151
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
 12



ESPRESSO CUP

Tasse à espresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU08OC151
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
 12

SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02FC
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
 12



DGCLSA13FC
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"
 12



	UAE	EU	USA
Focus	✓		



FOREST

Savor
the allure
of nature

FR - Savourer l'attrait de la nature

DE - Erleben Sie die Magie der Natur


ES - Saboree el encanto de la naturaleza

IT - Assaporare il fascino della natura

FOREST




DGNNPR31FO
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29FO
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"




DGNNPR27FO
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"




FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda



DGNNPR24FO
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21FO
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15FO
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



FOREST

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23FO
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26FO
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU230C147
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **CLSA02FO**



116CU080C147
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **CLSA13FO**


SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02FO
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU230C147**



DGCLSA13FO
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU080C147**



	UAE	EU	USA
Forest	✓		



MARINA

Sailing through dining


FR - Naviguer sur les tendances culinaires

DE - Kulinarische Reise antreten


ES - Navegar por las tendencias culinarias

IT - Navigare tra le tendenze culinarie


MARINA




DGNNPR31MR
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"
 6




DGNNPR29MR
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
 12




DGNNPR27MR
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"
 12



DGNNPR24MR
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR21MR
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR15MR
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"
 24

FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23MR
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
 12



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU23OC148
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
 12



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02MR
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
 12



ROUND BOWL

Bol rond
 Schale rund
 Bol redondo
 Coppetta rotonda

DGNNRB16MR
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz
 12



DGNND26MR
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
 12

ESPRESSO CUP

Tasse à espresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU08OC148
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
 12



DGCLSA13MR
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"
 12



	UAE	EU	USA
Marina	✓		



MOSAIC

Compose
your
flavoured
pieces

FR - Composez vos créations aromatisées

DE - Gestalten Sie Ihre aromatischen Werke

ES - Compone sus piezas aromatizadas

IT - Componete i vostri creazioni aromatizzate

MOSAIC




DGNNPR31MC
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"
 6



DGNNPR29MC
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
 12




DGNNPR27MC
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"
 12



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda



DGNNPR21MC
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR24MC
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"
 12

DGNNPR15MC
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"
 24

MOSAIC

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23MC
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
 12



DGNNDC26MC
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
 12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU230C144
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
 12 Compatible with **CLSA02MC**



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02MC
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
 12 Compatible with **116CU230C144**



ESPRESSO CUP

Tasse à espresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU080C144
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
 12 Compatible with **CLSA13MC**



DGCLSA13MC
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"
 12 Compatible with **116CU080C144**

	UAE	EU	USA
Mosaic	✓		



PINNATE

Perfection
to your table

FR - La perfection à votre table

DE - Perfektion auf Ihrem Tisch

ES - Perfección para la mesa

IT - La perfezione alla vostra tavola

PINNATE



DGNNPR31PN
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"
 6



DGNNPR29PN
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
 12



DGNNPR27PN
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"
 12



DGNNPR24PN
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR21PN
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR15PN
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"
 24



Pinnate

UAE

EU

USA



PINNATE

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23PN
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU23OC149
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

12 Compatible with **CLSA02PN**



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Plattillos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02PN
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"

12 Compatible with **116CU23OC149**



ROUND BOWL

Bol rond
 Schale rund
 Bol redondo
 Coppetta rotonda

DGNNRB16PN
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz

12



ESPRESSO CUP

Tasse à espresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU08OC149
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz

12 Compatible with **CLSA13PN**



DGCLSA13PN
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"

12 Compatible with **116CU08OC149**





RAYZ

New light to
your table

FR - Nouvelle lumière à votre table

DE - Neues Strahlen für Ihren Tisch

ES - Nueva luz para su mesa


IT - Nuova luce alla vostra tavola

RAYZ



DGNNPR31RZ
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"

6



DGNNPR29RZ
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"

12



DGNNPR27RZ
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"

12




DGNNPR24RZ
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"

12



DGNNPR21RZ
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"

12



DGNNPR15RZ
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"

24

FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23RZ

Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz

12



DGNNDC26RZ

Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz

12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU23OC143

Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz

12

Compatible with **CLSA02RZ**



116CU08OC143

Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz

12

Compatible with **CLSA13RZ**

SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02RZ

Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"

12

Compatible with **116CU23OC143**



DGCLSA13RZ

Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"

12

Compatible with **116CU08OC143**



	UAE	EU	USA
Rayz	✓		

RAYZ

ROUND BOWL

Bol rond
 Schale rund
 Bol redondo
 Coppetta rotonda

DGNNRB16RZ

Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz

12





SAHARA

Sense
the mystery


FR - Sentir le mystère

DE - Das Mysterium fühlen

ES - Sienta el misterio

IT - Percepire il mistero

SAHARA




DGNNPR31SA
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"
 6




DGNNPR29SA
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
 12




DGNNPR27SA
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"
 12



DGNNPR24SA
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR21SA
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR15SA
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"
 24



Sahara

UAE

EU

USA



SAHARA

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23SA
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
 12



DGNNDC26SA
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
 12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU230C155
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
 12 Compatible with **CLSA02SA**



ESPRESSO CUP

Tasse à espresso
 Espressotasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU080C155
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
 12 Compatible with **CLSA13SA**

SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02SA
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
 12 Compatible with **116CU230C155**



DGCLSA13SA
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"
 12 Compatible with **116CU080C155**





SCOPE

Flair your culinary experience

FR - Donner de l'éclat à votre expérience culinaire

DE - Flair für Ihr kulinarisches Erlebnis

ES - Dele un toque especial a su experiencia culinaria

IT - Tocco speciale la vostra esperienza culinaria

SCOPE



DGNNPR31SC
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"
 6



DGNNPR29SC
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"
 12




DGNNPR27SC
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"
 12



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda



DGNNPR21SC
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"
 12



DGNNPR24SC
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"
 12

DGNNPR15SC
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"
 24

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23SC
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz
 12



DGNNDC26SC
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz
 12

COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU230C152
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz
 12



Compatible with **CLSA02SC**

SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02SC
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"
 12



Compatible with **116CU230C152**



SCOPE

ROUND BOWL

Bol rond
 Schale rund
 Bol redondo
 Coppetta rotonda

DGNNRB16SC
 Ø 16 cm - Ht. 6.5 cm - 58 cl
 Ø 6 2/7" - Ht. 2 5/9" - 19 3/5 oz
 12



ESPRESSO CUP

Tasse à espresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU080C152
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz
 12



Compatible with **CLSA13SC**

DGCLSA13SC
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"
 12



Compatible with **116CU080C152**



	UAE	EU	USA
Scope	✓		



TRIGON

Harmony
in shaping
your cuisine


FR - L'harmonie pour donner vie à votre cuisine

DE - Harmonie bei der Gestaltung Ihrer Speisen

ES - Armonía para dar forma a su cocina

IT - L'armonia nel dare forma alla vostra cucina

TRIGON




DGNNPR31TN
 Ø 30.7 cm - Ht. 3.2 cm
 Ø 12" - Ht. 1 1/4"



DGNNPR29TN
 Ø 29.3 cm - Ht. 3 cm
 Ø 11 1/2" - Ht. 1 1/6"



DGNNPR27TN
 Ø 26.7 cm - Ht. 2.7 cm
 Ø 10 1/2" - Ht. 1"



DGNNPR24TN
 Ø 24 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 9 4/9" - Ht. 1"



DGNNPR21TN
 Ø 20.9 cm - Ht. 2.4 cm
 Ø 8 2/9" - Ht. 1"



DGNNPR15TN
 Ø 15 cm - Ht. 1.9 cm
 Ø 6" - Ht. 3/4"



FLAT COUPE PLATES

Assiettes coupes plates
 Teller flach coup
 Platos llanos coupe
 Piatti piani senza falda

DEEP COUPE PLATES

Assiettes coupes creuses
 Teller tief coup
 Platos hondos coupe
 Piatti fondi senza falda

DGNNDP23TN
 Ø 22.2 cm - Ht. 4 cm - 70 cl
 Ø 8 3/4" - Ht. 1 4/7" - 23 2/3 oz



DGNNDC26TN
 Ø 25.9 cm - Ht. 4.7 cm - 120 cl
 Ø 10 1/5" - Ht. 1 6/7" - 40 4/ oz



COFFEE CUP

Tasse à café / Kaffeetasse
 Taza de café / Tazza da caffè

116CU230C143
 Ø 9 cm - Ht. 6.1 cm - 23 cl
 Ø 3 1/2" - Ht. 2 2/5" - 7 7/9 oz



Compatible with **CLSA02TN**



ESPRESSO CUP

Tasse à espresso
 Espresso tasse
 Taza de café espresso
 Tazza da espresso

116CU080C143
 Ø 6.5 cm - Ht. 5.3 cm - 8 cl
 Ø 2 5/9" - Ht. 2" - 2 5/7 oz



Compatible with **CLSA13TN**



SAUCERS FOR CUPS

Soucoupes pour tasses
 Untere für Tassen
 Platos para tazas
 Piattini per tazze

DGCLSA02TN
 Ø 17 cm - Ht. 2 cm
 Ø 6 2/3" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU230C143**



DGCLSA13TN
 Ø 12.5 cm - Ht. 2 cm
 Ø 5" - Ht. 4/5"



Compatible with **116CU080C143**



	UAE	EU	USA
Trigon	✓		



 DIGI

Infinite
possibilities

Possibilités
infinies

Endlose
Möglichkeiten

Possibilidades
infinitas

Possibilità
infinite

PRODUCT CARE & GUARANTEE



EN

DECORATION

The specific feature of these series is that no two pieces are the same. Products with different designs and colours give the collection its artisanal character. Design variations shall not be considered as manufacturing defects.

STACKING

- To preserve the glaze of the items, always stack vertically and do not slide one piece onto another.

IN THE DISHWASHER

- Follow recommendations of your cleaning product supplier regarding the amount of detergent to use and the use of cleaning products.
- Make sure the dishwashing machine is well-serviced as 80% of the problems are due to low quality maintenance of the dishwashing machine.
- Always rinse the porcelain after use and before you load it into the dishwasher.
- Make sure to wash glass, chinaware, cutlery and cooking equipment (pots and pans) in separate cycles.
- If metal marks appear, clean the surface with Porcelain Cleanser. Check the quality of your cutlery and also clean on a regular basis all working surfaces in stainless steel with a water & vinegar mix. This process will eliminate all metal particles that might be at risk to be transferred on the porcelain.

CHIPPING

- Chipping is usually the result of rough handling during the washing process or storage.
- Clean any food remaining on the dinnerware by using a specific utensil; do not hit the dirty plate against the garbage bin.
- RAK hotel grade porcelain is microwave and salamander safe.

EDGE CHIPPING GUARANTEE

RAK Porcelain and its distribution networks offer you a limited guarantee covering chipping for DIGI collection. We will replace any of those items that have rim chips, on the condition that the complaint is addressed to the distributor within 5 years from the date of purchase. This limited guarantee is only valid for the regular use of the products. The guarantee does not cover breakage or damage arising from misuse or non-ordinary use of our products. Contact your dealer for details about the conditions.

ES

DECORACIÓN

La particularidad de estas decoraciones radica en el principio de que no existen dos piezas iguales. Los juegos de productos con diferentes diseños e intensidades le otorgan el carácter artesanal a la colección y no deben considerarse defectos de fabricación.

APILAMIENTO

- Para preservar el esmalte vidriado de los productos, apilar siempre verticalmente y no deslizar en horizontal.

LAVAVAJILLAS

- Seguir las recomendaciones de uso de su proveedor de productos detergentes en lo relativo a su dosificación y manejo.
- Realizar siempre el debido mantenimiento del lavavajillas, ya que el 80 % de los problemas surgidos provienen de un mantenimiento incorrecto.
- Enjuagar siempre los platos después de su uso y antes de introducir los en el lavavajillas.
- Utilizar siempre ciclos diferentes para lavar vidrio, porcelana, cubiertos o baterías de cocina.
- Si aparecen marcas de metal en su porcelana primero limpie la superficie con un limpiador de porcelanas. Compruebe la calidad de sus cubiertos y lave a menudo las superficies trabajo, especialmente aquellas donde se usen éstos, con una mezcla de agua y vinagre. Este proceso eliminará todas las partículas de metal que pudieran ser transferidas a las piezas de porcelana. Las marcas de metal también pueden deberse al apilamiento, cuando hay bajo un plato polvo metálico de acero inoxidable y éste se deposita sobre la parte superior de la siguiente pieza de vajilla.

DESPORTILLADURAS

- El desportillado es a menudo el resultado de una manipulación muy brusca durante el proceso de lavado o colocación.
- No sacudir el plato contra el borde del cubo de la basura, utilizar mejor un tenedor, o un utensilio de cocina específico para tirar las sobras.
- Nuestra porcelana profesional RAK es compatible con el microondas y el lavavajillas, y presenta una gran resistencia a las desportilladuras.

GARANTÍA CONTRA DESPORTILLAMIENTOS

RAK Porcelain y su red de distribuidores le ofrecen una garantía limitada que cubre los posibles desportillamientos de DIGI. Nos comprometemos a reemplazar cualquiera de los artículos que tengan roturas por desportillamiento en las alas, con la condición de que la reclamación sea dirigida al distribuidor durante un período máximo de 5 años desde la fecha de compra. Se entiende que esta garantía tendrá todos los efectos siempre y cuando el uso que se le da a los productos sea el normal para el cual han sido diseñados. Esta garantía NO cubre los daños ocasionados a nuestros productos debido al uso indebido o usos para los cuales no se han concebido. Contacte a su distribuidor para más detalles sobre las condiciones.

DE

DEKORATION

Das Besondere an diesen Serien ist, dass kein Porzelanteil dem anderen gleicht. Produkte mit unterschiedlichen Designs und Farben verleihen der Kollektion ihren handwerklichen Charakter. Designabweichungen sind nicht als Herstellungsfehler zu betrachten.

STAPELN

- Um die Glasur des Produkts zu schützen, ist es angebracht, Geschirrtelle aufeinander zu stapeln und nicht ineinander zu schieben.

GESCHIRRSPÜLMASCHINE

- Befolgen Sie die Empfehlungen Ihres Herstellers für Spülmittel, insbe sondere in puncto Dosierung.
- Die Geschirrspülmaschine ist regelmäßig zu warten, 80% der aufgetretenen Probleme sind auf eine unzureichende Wartung der Maschinenteile zurückzuführen.
- Grobe Essensreste müssen mit kaltem Wasser von den Tellern entfernt werden, bevor die Spülmaschine beladen wird.
- Beachten Sie, dass stets getrennte Spülgänge für Gläser, Porzellan, Besteck und Küchengeräte (Töpfe und Pfannen) gewählt werden.
- Wenn dunkle Spuren auf der Glasur auftreten, reinigen Sie den Artikel mit einem weichen Tuch und flüssigem Scheuermittel (Porzellanreiniger). Prüfen Sie ggf. die Qualität Ihrer Bestecke. Reinigen Sie regelmäßig mit einer Wasser-Essig Lösung alle Arbeitsflächen aus Edelstahl in Ihrer Küche. Dieser Vorgang eliminiert Metallpartikel die sich am Porzellan absetzen können.

KANTENABSPLITTERUNG

- Kantenabsplitterungen sind zumeist das Ergebnis eines nicht-fachgerechten Umgangs während des Spülvorgangs oder beim Einräumen/Transport des Geschirrs.
- Schlagen Sie den Teller nicht gegen den Rand des Mülleimers, be nutzen Sie eine Gabel oder laufendes Wasser um die Reste vom Teller zu spülen.
- Unser Porzellan ist, dank einer verstärkten Scherbenhärte für den Mikrowellenherd und den Salamander geeignet.

GARANTIE GEGEN KANTENABSPLITTERUNG

RAK Porzellan und das Händlernetzwerk bieten Ihnen eine begrenzte Garantie auf die Kollektion DIGI. Wenn die Teile mit Kantenbruch innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum an den Händler zurückgegeben werden, erfolgt eine kostenlose Ersatzlieferung. Diese Garantie gilt nur für den alltäglichen Gebrauch der Produkte. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Brüche oder Schäden, die durch Missbrauch oder nicht alltäglichen Gebrauch unserer Produkte entstehen. Kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Details über die Bedingungen.

FR

DÉCORATION

La particularité de ces décors réside dans le principe qu'aucune pièce n'est semblable à une autre. Les pièces aux designs et intensités différentes donnent tout le caractère artisanal à la collection et ne doivent pas être considérées comme des défauts de fabrication.

EMPILEMENT

- Pour préserver l'émail protégeant le produit, toujours le poser horizontalement et ne pas le faire glisser.

LAVE-VAISSELLE

- Suivre les recommandations de votre fournisseur de produits détergents en ce qui concerne le dosage et leur utilisation.
- Assurer la maintenance professionnelle du lave-vaisselle.
- Toujours rincer au préalable les assiettes après utilisation et avant de charger le lave-vaisselle.
- Toujours utiliser des cycles différents pour laver verres, porcelaine, couverts ou équipements de cuisine (casseroles et poêles).
- Si des traces métalliques apparaissent, nettoyer l'article en porcelaine avec du détergent liquide, revoir éventuellement la qualité des couverts, et nettoyer régulièrement les surfaces de travail inoxydables p.ex. à l'eau vinaigrée. Ce processus servira à éliminer les particules métalliques qui risquent de se déposer sur la porcelaine.

EBRÉCHURE

- Les ébréchures sont souvent le résultat de manipulations inadéquates durant le processus de lavage ou de rangement.
- Ne pas taper l'assiette contre le bord de la poubelle, il est recommandé d'utiliser un outil ou l'eau pour dégrager le surplus de nourriture.
- La porcelaine professionnelle de RAK passe au four micro-ondes et sous la salamandre.

GARANTIE CONTRE LES ÉBRÉCHURES

RAK Porcelaine et ses réseaux de distribution ont le plaisir de certifier la garantie contre les ébréchures sur la collection DIGI. Tout article ébréché sera remplacé, à condition que la réclamation soit adressée au distributeur dans les cinq ans après l'achat du produit. Cette garantie n'est valable que si les produits ont été utilisés pour un usage normal. La garantie ne couvre pas la casse ni les dommages provenant d'une utilisation non adéquate ou contraire aux usages professionnels. Voir conditions auprès de votre distributeur.

IT

DECORAZIONE

La particolarità di questi decori è che non ne esistono due uguali. Le differenze di design e intensità di colore dei prodotti contenuti nei set conferiscono alla collezione un carattere di artigianato e non devono essere considerate difetti di fabbricazione.

IMPILAMENTO

- Per preservare lo smalto che protegge i prodotti, posateli sempre verticalmente ed evitate che scivolino.

LAVASTOVIGLIE

- Seguite le raccomandazioni del vostro fornitore di detergenti per quanto concerne il dosaggio e l'impiego di questi ultimi.
- Assicurate una manutenzione professionale della lavastoviglie.
- Risciacquate sempre i piatti dopo l'utilizzo e prima di caricare la lavastoviglie.
- Utilizzate cicli diversi per lavare vetro, porcellana, posate e altri utensili da cucina (pentole e padelle).
- In presenza di tracce metalliche, lavate porcellana con un detergente liquido, esaminate eventualmente la qualità delle posate e pulite regolarmente le superfici di lavoro inossidabili ad es. con acqua e aceto. Questa procedura serve a eliminare le particelle metalliche che possono depositarsi sulla porcellana.

SCHEGGIATURA

- Le scheggiature sono spesso il risultato di manipolazioni non adeguate durante i processi di lavaggio o di sistemazione.
- Evitate di sbattere il piatto contro il bordo della pattumiera: per gettare gli avanzi di cibo, è consigliabile aiutarsi con uno strumento o con dell'acqua.
- La porcellana professionale RAK può essere messa nel forno a microonde.

GARANZIA CONTRO LE SCHEGGIATURE

RAK Porcelain e la sua rete di distribuzione vi offre una garanzia che copre le scheggiature sui prodotti DIGI. Verranno rimpiazzati gli articoli che riportano scheggiature sul bordo a condizione che il reclamo venga riportato al distributore entro 5 anni dalla data dell'acquisto. La presente garanzia limitata è valida solamente per il regolare utilizzo dei prodotti. La garanzia non copre rotture o danni che provengono sui ai prodotti per uso improprio o non ordinario. Per ottenere maggiori informazioni delle condizioni in merito, siete pregati di contattare il vostro rivenditore.



© RAK Porcelain 2024

RAK Porcelain LLC
P.O. Box - 30113 - Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
T +971 7 223 8905
F +971 7 223 8311
rakporcelain@rakporcelain.com

RAK Porcelain Europe S.A.
440, Z.A.E. Wolser F
L-3290 Bettembourg - Luxembourg
T (+352) 26 36 06 65
F (+352) 26 36 04 65
info@rakporcelaineurope.com

RAK Porcelain USA Inc
251 Solar Drive, Suite 1000
Imperial, PA 15126
USA
T +1 (866)-552-6980
info@rakporcelainusa.com

Join us!



www.rakporcelain.com



|MAKE SURE IT'S RAK|